



11 Sammanställning av lampindikationer

Status	Indikation
Startknapp Av/På	Grön & orange lampa kontinuerligt tända (ett fåtal sekunder)
Söker nätverk	Grön lysdiod blinkar varje sekund. I vissa fall några minuter.
Skickar eller tar emot data.	Grön lysdiod är tänd kontinuerligt. Knapparna är inte aktiverade.
Standby (ansluten till GSM-nätet)	Grön lysdiod blinkar en gång var 3:e eller 5:e sekund beroende på version.
Söker GPS-position	Grön lysdiod blinkar var 3:e eller var 5:e sekund (beroende på version), varannan gång två blinkningar, varannan gång en blinkning, under 0-3 minuter. Om enheten inte får en position, fortsätter den att återgå till en grön blinkning var 3:e/5:e sekund.
Under uppringning och vid pågående röstsamtal (utgående och inkommande)	Grön och orange lysdiod blinkar omväxlande.
Skickar SMS	Grön och orange lysdiod blinkar omväxlande.
Batteriladdning	Orange lysdiod är tänd kontinuerligt
Batteriet är fulladdat med laddaren ansluten.	Orange lysdiod lyser med avbrott var 3 sekund.
Lågt Batteri	Orange lysdiod blinkar var 5 sekund.
Stänga Av	Grönt och orange lampor tänds kontinuerligt tills Posifon trygghetsmobil är helt avstängd.

Kontakt

Posifon AB

Adress:

Hemsida:

Tel. support:

Mail support:

Sven Hultins gata 9, 412 58 Göteborg

www.posifon.se

031 360 75 24 (dagtid 8.00–17.00)

support@posifon.se



Snabbguide – Trygghetsmobil TM4

Detta är en sammanfattning av de funktioner som finns Posifons trygghetsmobil TM4 har. Många av funktionerna kan anpassas på olika sätt. Detta beskrivs i "Snabbguide för administratörer".



Tänk på

- För att kunna ringa och larma måste den gröna lysdioden blinka ca var 3e eller var 5e sekund (beroende på version).
- Om ingen lysdiod lyser eller blinkar är trygghetsmobilen avstängd.
- Om grön lysdiod blinkar varje sekund är trygghetsmobilen inte ansluten till mobilnätet.
- Normalt kan GPS inte bestämma positionen inomhus. I vissa lägen erhålls ändå en position men med avvikelse.
- Trygghetsmobilen är vattentålig och klarar att användas i olika väder. Den är däremot inte gjord för att klara av dusch eller bad och detta täcks inte av funktionsgarantin.
- Funktionen kan inte garanteras vid temperatur under -10° C.
- Vid frågor, kontakta Posifons support.



1 Sätta på Trygghetsmobilen

Trygghetsmobilen startar automatiskt då den sätts i laddaren om den är avstängd innan. Manuellt startar du trygghetsmobilen genom att hålla nere strömbrytaren (röd lur) i minst 2 sekunder. Då händer:

1. En ljudsignal hörs.
2. Grön lysdiod blinkar varje sekund tills den fått kontakt med mobilnätet. Detta kan ta från någon minut till flera minuter.
3. När trygghetsmobilen har kontakt med mobilnätet lyser grön lysdiod periodiskt under ett par minuter. Då förbereds trygghetsmobilen med valda inställningar.
4. Då trygghetsmobilen är klar att använda blinkar den gröna lysdioden var femte eller var tredje sekund (beroende på version).

2 Stänga av Trygghetsmobilen

Tryck och håll ned strömbrytaren (röd lur) i minst 2 sekunder. Då händer:

1. En ljudsignal hörs (kan avaktiveras).
2. Båda lysdiодerna tänds kontinuerligt under ett par sekunder.
3. Vänta fem sekunder, när Trygghetsmobilen är avstängd slocknar båda lamporna.

Det går att ställa in trygghetsmobilen så att den alltid är påslagen så länge batteriet har laddning. Då händer inget om du trycker på denna knapp.

3 Larma

Tryck och håll in Larm-knappen  tills ett pip hörs. Då händer:

1. Ett fördefinierat SMS skickas till ett förbestämt mobilnummer
2. En ringsignal hörs och de gröna och orange lamporna blinkar omväxlande. Trygghetsmobilen ringer då till det första av upp till fyra förinställda larmnummer. Om ingen svarar ringer den nästa nummer i tur och ordning tills svar erhålls. **Obs:** om t.ex. en automatisk telefonsvarare besvarar samtalet kan du ringa nästa nummer genom att trycka på larmknappen igen.
3. Din position fastställs med GPS (om du är utomhus) och positionsuppgifterna skickas automatiskt till Internettjänsten www.posifoncare.se eller www.posifonomsorg.se.

4 Larma när Trygghetsmobilen är avstängd

Tryck och håll in larmknappen  i minst 1 sekund. Då händer:

1. De gröna & orange lysdiодerna tänds och kommer att lysa tills ett pip hörs.
2. Trygghetsmobilen sätts på automatiskt enligt punkterna 1.2 – 1.4 varefter larmproceduren utförs automatiskt enligt 3.

5 Ringa samtal eller skicka SMS


Du kan kontakta upp till 3 förinställda telefonnummer genom att trycka på knapparna för snabbuppringning. I förväg är respektive knapp inställd för att antingen ringa ett samtal eller skicka ett SMS med förbestämd text.

Håll ner en av knapparna    tills en ljudsignal hörs. Då händer:

1. De gröna och orangefärgade lysdiодerna blinkar alternerande.
2. När lysdiодerna slutar blinka är samtalet kopplat alt. Sms-meddelandet skickat.





6 Ta emot inkommande telefonsamtal

Vid inkommande telefonsamtal blinkar lysdioderna omväxlande och en samtalssignal ljuder. Denna signal hörs även om övriga pipsignaler är avstängda. Om trygghetsmobilen är inställd för Autosvar besvaras samtalet automatiskt efter två signaler och du behöver inte trycka på någon knapp. Om trygghetsmobilen är inställd för manuell svar besvarar du samtalet genom att trycka på svarsknappen .

7 Avsluta samtal

Avsluta ett samtal genom att trycka på knappen , stänga av. Samtalet avslutas också då den andra parten lägger på. När samtalet avslutas hörs ett pip och den gröna lysdioden börjar blinka var 5 sekund (normalläge).

8 Justera högtalarvolymen

Under samtal, kan du höja  och sänka volymen  med vänster och höger snabbuppringningsknappar som volymkontroller.

9 Tyst läge

Vid Tyst läge är högtalaren avstängd, och konversation går endast från Trygghetsmobilen till den andra parten. För **larmsamtal** väljer man med en generell inställning om samtalen skall vara tysta eller vanliga.

10 Ladda batteri

Trygghetsmobilen innehåller ett uppladdningsbart batteri som måste laddas med jämna mellanrum. När batteriet håller på att ta slut börjar orange lysdiod blinka. Larmmobilen kan också sända ett Sms-meddelande att batteriet håller på att ta slut till ett nummer du själv väljer.

Beroende på hur trygghetsmobilen används kan batteriet hålla upp till 90 timmar. Vi rekommenderar dock att batteriet laddas en gång per dygn rutinmässigt för att säkerställa att det alltid finns batterikapacitet:

1. Anslut den medföljande laddaren till vägguttaget och sedan till Trygghetsmobilen.
2. Den orange lysdioden lyser kontinuerligt under laddningsprocessen.
3. Trygghetsmobilen sätts på automatiskt och börjar ansluta sig till mobilnätet.
4. När batteriet är fulladdat lyser den orange lysdioden kontinuerligt och blinkar var 3 sekund.
5. Koppla ur laddaren från trygghetsmobilen och sedan från vägguttaget.

Batteriet kan laddas hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart, bör batteriet bytas ut. Kontakta Posifon för att få ett nytt batteri installerat. Du får inte öppna Trygghetsmobilen själv.